


U7000UJC181 82CH機と30CH機の通信構成

82CH機と30CH機を混合で運用する際は、基地局(親局)のチャンネル設定に注意してください。



基地局/親局のチャンネル設定が1～30CH内であれば周波数が同じなので、82CH機と30CH機混合で通信ができます。

基地局/親局のチャンネル設定が31～82CHの場合は82CH機同士の通信となります。